


# KARAOKE СИСТЕМА NOIR-AUDIO K-5

## Инструкция






### Клавиши панели

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. ВКЛ/Пауза                | 2. Режимы       |
| 3. Предыдущий трек / Звук - |                 |
| 4. Следующий трек / Звук +  |                 |
| 5. Тональность              | 6. Реверберация |
| 7. Режим ЭХО                | 8. Срез вокала  |



BLUETOOTH Имя : K-5



### Функции кнопок.

- Питание / пауза: Нажмите и удерживайте, чтобы включить / выключить питание. Нажмите, чтобы приостановить или воспроизвести музыку.
- Предыдущий трек/V- и следующий трек/V+: Нажмите, чтобы выбрать предыдущий / следующий трек. Нажмите и удерживайте, чтобы отрегулировать громкость.
- Кнопка режимов: Нажмите для переключения между режимом Bluetooth, режимом флэш-накопителя USB, режимом карты microSD (TF) и режимом AUX.
- Срез вокала: нажмите, чтобы приглушить вокал из песни, оставив только фоновую музыку.
- Звуковые эффекты: Реверберация / ЭХО: Нажмите, чтобы выбрать соответствующий звуковой эффект. По умолчанию используется звуковой эффект эха.
- Изменение тона: нажмите, чтобы переключиться между оригинальным, мужским, женским, детским, волшебным звуковым эффектом.

### Использование модели.

- Включение акустики: Нажмите и удерживайте кнопку питания, индикатор BT начнет мигать.
- Подключение по Bluetooth: Включите "Bluetooth" вашего смартфона, в настройках Bluetooth найдите название устройства "K-5" и выполните сопряжение. Динамик издаст звуковой сигнал, если сопряжение завершено, индикатор BT будет постоянно мигать.
- Включение микрофона: Нажмите и удерживайте кнопку питания микрофона. Микрофон автоматически подключится к акустике и соответствующий индикатор акустики загорится.

- Настройка звука и эффектов: Отрегулируйте громкость акустики и микрофонов и выберите соответствующие звуковые эффекты.
- Воспроизведение музыки: Откройте музыкальное приложение в вашем гаджете и воспроизведите музыку, которая вам нравится. Громкость музыки, также, регулируется вашим гаджетом. Нажатие кнопки среза вокала и приглушите вокал из песни.

**Примечание:** Как только вы соедините акустику с гаджетом через Bluetooth, они автоматически выполнят сопряжение при следующем использовании. Bluetooth может быть отключен в настройках Bluetooth вашего гаджета.

### Как заряжать

- Когда батарея разряжена, устройство автоматически выключится.
- Подключите зарядное устройство DC 5V к разъему для зарядки акустики или микрофонов. Индикатор зарядки загорится красным во время зарядки и погаснет при полной зарядке.
- Для полной зарядки акустики потребуется около 3 часов, а для полной зарядки микрофона - 1 час. После этого они будут работать в течение 3-5 часов.

### Параметры:

Диапазон частот: 20 Гц-20 кГц  
 Max уровень звука: > 115 дБ, 1 кГц,  
 THD < 1%  
 Источник питания: Встроенный литий-ионный аккумулятор  
 Напряжение зарядки: DC 5V